



MAJAVA[®] HUOLTO-OHJEET

ENSIMMÄISEN 500 KM JÄLKEEN

- tarkasta valot parkit, vilkut, jarruvalot ja takasumuvalo (valoien toimivuus täytyy tarkastaa aina lähettäessä vetämään perävaunua)
- pyörän pulttien jälkikiristys
- tarkasta renkaiden ilmanpaineet (katso erillinen taulukko käyttöohjeista)
- tarkista kaikkien pulttien kireys ja tarvittaessa kiristä
- tarkista pyöräjarrujen säätö (jarrulliset mallit)
- tarkista laakerivälkyset (ota renkaasta kiinni vaunun pituussuunnassa ja heiluta edestakaisin ja mikäli laakereissa tuntuu välystä kiristä laakerit kyseisen akselin huolto-ohjeiden mukaisesti. Huolto-ohjeen löydät myös osoitteesta www.majava.fi)

5000 KM:N VÄLEIN TAI KERRAN VUODESSA

- rasvaa ohuella öljyllä tai ohuella vaseliinilla lavalukot, kuulakytin ja saranat (saranoitu päätylaita), venetrailerin vinssin rattaat, kölirulla- ja sivurullien akselit
- tarkista valot parkit, vilkut, jarruvalot ja takasumuvalo (valoien toimivuus täytyy tarkastaa aina lähettäessä vetämään perävaunua)
- rasvaa ohuella öljyllä tai ohuella vaseliinilla vinssin rattaat, kölirullat ja sivurullat (venetraileri)
- tarkasta renkaiden ilmanpaineet (katso erillinen taulukko käyttöohjeesta, käyttöohjeen löydät myös osoitteesta www.majava.fi)
- lisää työntöjarrun (jarrulliset mallit) rasvanippoihin vaseliinia
- tarkista pyöräjarrujen säätö jarruhihojen pinnat ja jarruvaijereiden kunto ja työntöjarrun välkyset (jarrulliset mallit)
- tarkista kuulakytin kuluneisuus ja mikäli aihetta vaihda kuulakytin uuteen
- tarkista laakerivälkyset (ota renkaasta kiinni vaunun pituussuunnassa ja heiluta edestakaisin ja mikäli laakereissa tuntuu välystä kiristä laakerit kyseisen akselin huolto-ohjeiden mukaisesti)
- tarkista kaikkien pulttien kireys ja tarvittaessa kiristä
- tarkista jarrujen toiminta ja pitokyky (jarrulliset mallit) ja mikäli jarrut eivät toimi säädä jarruhihnat akselivalmistajan ohjeiden mukaan. Tarvittaessa vaihda jarrukengät
- akselinavat ja jarrunavat huolletaan aina akselivalmistajan erillisen ohjeen mukaisesti
- työntöjarru huolletaan aina työntöjarrun valmistajan erillisen ohjeen mukaisesti

HUOLTO-OHJELMA

	500 KM	5000 KM TAI VUOSI	5000 KM TAI VUOSI	5000 KM TAI VUOSI	5000 KM TAI VUOSI	5000 KM TAI VUOSI
PÄIVÄYS						
Laakereiden kireys/säätö/rasvaus						
Kuulakytin voitelu/kuluneisuus						
Lavalukkojen voitelu						
Saranoiden voitelu						
Renkaiden ilmanpaineiden tarkastus/lisäys						
Valojen tarkastus						
Vinssin rasvaus						
Kölirulla-akseleiden rasvaus (venetraileri)						
Sivurulla-akseleiden rasvaus (venetraileri)						
Nokkapyörän rasvaus						
Pulttien kireys						
Jarrukengien säätö (jarrullinen malli)						
Työntöjarrun rasvaus (jarrulliset mallit)						

Mikäli haluat lisätietoja perävaunun huollosta niin laita kysymyksesi sähköpostilla info@majava.fi tai faxilla 03-513 4050